

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
MICRO
MICRO II
MaxiRest
eXS
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ.

Εφόσον έχουμε αναβαθμίσει την ταμειακή μηχανή και είναι προγραμματισμένα

- α) το ΑΦΜ
- β) το URL της ΑΑΔΕ
- γ) το AES (Κλειδάριθμο) και
- δ) το QR code κάνουμε τα κάτωθι:

Εάν η μηχανή κάνει την αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ μέσω Ethernet ,πρέπει να ελέγξουμε την σύνδεση με το δίκτυο.

Βήμα 1. (έλεγχος σύνδεσης)

Χωρίς να είναι συνδεδεμένο το καλώδιο δικτύου στην ταμειακή κάνουμε τα κάτωθι.

1.

Από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΚ SERVER > επιλέγουμε ΟΡΙΣΜΟΣ ETHERNET**

Αυτή η επιλογή καθορίζει τις παραμέτρους Ethernet. Η λεπτομερής ρύθμιση αυτού του στοιχείου αφορά τον τρόπο σύνδεσης της ταμειακής με το τοπικό δίκτυο

Οι επόμενες δύο επιλογές είναι διαθέσιμες:

Auto IP Config
ΕΚΤΥΠ.ΠΑΡΑΜ. ETHERNET

Επιλέγουμε **Auto Ip Config** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**,
και μετά πατάμε **1 και ΜΕΤΡΗΤΑ.** (για να πάρει η Ταμειακή αυτόματα IP)

2.

Σβήνουμε / Ανάβουμε την Ταμειακή

3.

Από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΚ SERVER > ΟΡΙΣΜΟΣ ETHERNET** επιλέγουμε **ΕΚΤΥΠ. ΠΑΡΑΜ. ETHER** και πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ.**

Από την Ταμειακή εκδίδεται μια απόδειξη που στις δύο πρώτες γραμμές αναφέρει

Auto IP

IP Adr: **0.0.0.0** ----> (ελέγχουμε εάν η διεύθυνση είναι 0.0.0.0)

ή

Το ίδιο μπορούμε να το ελέγξουμε πατώντας 999 **[ΜΕΡ.ΣΥΝ]** ενώ οι μηχανή βρίσκεται στην ΠΩΛΗΣΗ

4.

Συνδέουμε το καλώδιο δικτύου στην Φ.Τ.Μ

5.
Σβήνουμε / Ανάβουμε την Ταμειακή

6.
Από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΚ SERVER > ΟΡΙΣΜΟΣ ETHERNET** επιλέγουμε την **ΕΚΤΥΠ. ΠΑΡΑΜ. ETHER.**
Ελέγχουμε εάν η ταμειακή πήρε διεύθυνση IP
IP Addr: **192.168.1.87** ----> (αυτή η διεύθυνση μας ενδιαφέρει)

ή
Το ίδιο μπορούμε να το ελέγξουμε πατώντας 999 [ΜΕΡ.ΣΥΝ] ενώ οι μηχανή βρίσκεται στην ΠΩΛΗΣΗ

Σημείωση:
Εάν θέλουμε να ορίσουμε στατική διεύθυνση για την ταμειακή μας τότε βάζουμε 0 στην επιλογή **Auto Ip Config** και προγραμματίζουμε με το χέρι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία εκτυπώθηκαν στο βήμα δ)

Βήμα 2. (Ενεργοποιούμε την Αποστολή δεδομένων)

1.
Εκδίδουμε μία απόδειξη από την ταμειακή. (ελέγχουμε εάν εκτυπώθηκε το QR)

2.
Εκδίδουμε Z Αναφορά από την Ταμειακή μηχανή και βλέπουμε τον αριθμό του.

3.
Από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΚ SERVER > ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ SERVER.**
Επιλέγουμε (Ethernet) πατώντας “0” και [ΜΕΤΡΗΤΑ]

4.
Στη συνέχεια επιλέγουμε **ΠΡΩΤΟ Z ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ** και εισάγουμε τον αριθμό του τελευταίου Z που εκδώσαμε .

Προσοχή :
Πρέπει να βάλουμε το σωστό νούμερο Z γιατί η ταμειακή θα ξεκινήσει την αποστολή από το Z 0001.

5.
Πατάμε τρεις φορές το C για να επιστρέψει η ταμειακή στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ .

Βήμα 3. (Εκδοση Z και αποστολή δεδομένων)

Εκδίδουμε Z Αναφορά πατώντας **501 [ΜΕΡ.ΣΥΝ]**
(Αφού ολοκληρωθεί η Αναφορά Z η μηχανή θα προσπαθήσει να στείλει δεδομένα στον Σερβερ της ΑΑΔΕ)

Νέες βοηθητικές εντολές της ταμειακής.

1.

Πατώντας **999** – [MEP.ΣΥΝ] εμφανίζεται στην οθόνη προσωρινά η έκδοση του λογισμικού και στην συνέχεια εκτυπώνεται απόδειξη με τις ρυθμίσεις του δικτύου.

Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο μενού Προγραμματισμός αλλά μπορούμε να εκτυπώσουμε τις ρυθμίσεις κατευθείαν από τις ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

2.

Πατώντας **500** – [MEP.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URL αποστολής δεδομένων , το κλειδί AES , καθώς επίσης και **αρχείο καταγραφής** με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων.

Μηνύματα Λαθών

//137 Λάθος σύνδεσης
//138 Λάθος Αρχείο s.txt
//139 Λάθος Αριθμός Μητρώου στην ΑΑΔΕ
//140 Το Z υπάρχει ήδη στον Σέρβερ
//141 Λείπει το προηγούμενο Z
//142 Λάθος DECRYPT s.txt
//143 λάθος επικοινωνίας
//144 Μη ολοκληρωμένη επικοινωνία
//146 GPRS απασχολημένο
//147 GPRS PROGRAM ERROR
//148 GPRS Modem Unconnect
//149 GPRS Check Version
//150 Gprs Sim δεν είναι συνδεδεμένη
//154 Gprs Χαμηλό σήμα
//155 Gprs APN λάθος
//164 GPRS Connect Unsuccess