

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS, (ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ & MIDDLEWARE) ΣΕ EXS II (DMT)

Είναι απαραίτητο:

- Η έκδοση του firmware της Φ.Τ.Μ. να είναι η **1.054 ή νεότερη**
(η έκδοση του προγράμματος εκτυπώνεται πατώντας 999 ΜΕΡ.ΣΥΝ.)
 - Να γνωρίζουμε την **IP** και την **πύρτα επικοινωνίας (port)** του **ΕFTPOS** (συνήθως 4000 ή 5000)
 - Το **ΕFTPOS** να είναι ήδη δηλωμένο στο **esend** και να έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για την διασύνδεσή του με την **ΑΑΔΕ**
 - Η **Φ.Τ.Μ.** και το **ΕFTPOS** να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο **Internet**.
- Συνοπτικά, τα βήματα παραμετροποίησης είναι:
- Παραμετροποιούμε το **ΕFTPOS** βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
 - Δηλώνουμε στη **Φ.Τ.Μ.** την διεύθυνση **IP** και την **πύρτα επικοινωνίας** του **ΕFT POS**
 - Κάνουμε ταυτοποίηση της **Φ.Τ.Μ.** με το **ΕFTPOS**
 - Επαναλαμβάνουμε για κάθε συσκευή **ΕFTPOS** (έως 4)
 - Προγραμματίζουμε τους τρόπους πληρωμής με κάρτα για τις προφορτωμένες και μη πληρωμές.

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕFTPOS

- 1) Στο κεντρικό μενού της **Φ.Τ.Μ.** επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
 - 2) Επιλέγουμε **ΕFT POS** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
 - 3) Επιλέγουμε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕFTPOS** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
 - 4) Επιλέγουμε την συσκευή **ΕFTPOS (1-4)** που θέλουμε να παραμετροποιήσουμε και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
 - 5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕFT POS IP**
Εισάγουμε την διεύθυνση **IP** του **ΕFTPOS** (π.χ. 192.168.0.7) χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται το πλήκτρο της τελείας και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
 - 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕFT POS Port**
Εισάγουμε την **πύρτα** του **ΕFTPOS** (π.χ. 4000) και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
 - 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ**.
Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
 - 8) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **MIDDLEWARE**
Πατάμε **0** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**] για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο (**Ethernet** ή **Wifi**) και παρακάμπτουμε τα βήματα **α** και **β** παρακάτω
ή Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**] για σύνδεση μέσω **Middleware (GPRS** τερματικό)
- Στην περίπτωση σύνδεσης μέσω **Middleware**, αφού επιλέξουμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- α)** Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ACQ**. Εισάγουμε τον αριθμό του **Acquirer** (αναφέρεται στις οδηγίες σύνδεσης του τερματικού) και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
 - β)** Στην οθόνη θα εμφανιστεί **Terminal ID**. Εισάγουμε το **TID** του τερματικού και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- Θα εκτυπωθούν οι παράμετροι που προγραμματίσαμε για επιβεβαίωση.
- 9) Πατάμε μια φορά το πλήκτρο [**ΑΚΥΡΩΣΗ**]
 - 10) Επιλέγουμε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
 - 11) Επιλέγουμε από τη λίστα το **ΕFTPOS (1-4)** που επιλέξαμε στο βήμα 4 και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
Η **Φ.Τ.Μ.** θα επικοινωνήσει με το **ΕFTPOS** και τον **server** του **esend** ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
Στο σημείο αυτό, το **ΕFTPOS** ίσως να μας ζητήσει επιβεβαίωση. Πατάμε την αποδοχή για να προχωρήσει η διαδικασία.
Τέλος θα μας εκτυπώσει το όνομα του **ΕFTPOS** και το **MasterKey** που επέστρεψε ο **server**.
- Σημείωση:** Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα **ΕFTPOS** στο κατάστημα, η παραμετροποίηση θα πρέπει να επαναληφθεί για κάθε ένα ξεχωριστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS, (ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ & MIDDLEWARE) ΣΕ EXS II (DMT)

Β) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

Στην περίπτωση χρήσης φορητού ΕFTPOS για πληρωμές εκτός καταστήματος, θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε τουλάχιστον δύο τύπους ΠΛΗΡΩΜΩΝ, έναν για τις απευθείας πληρωμές στο κατάστημα (1-ΚΑΡΤΑ ΕFT) και έναν για τις προφορωμένες πληρωμές για εξόφληση εκτός του καταστήματος (2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.).

- 1) Στο κεντρικό μενού της Φ.Τ.Μ. επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 2) Επιλέγουμε **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΗΧ.** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 3) Επιλέγουμε **ΚΑΡΤΕΣ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-6**
Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ**
Εισάγουμε την περιγραφή **ΚΑΡΤΑ ΕFT** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS**
Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ**
Πατάμε **0** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 8) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΑΡΤΕΣ**
Πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 9) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-6**
Πατάμε **2** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 10) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ**
Εισάγουμε την περιγραφή **ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 11) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS**
Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 12) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ**
Πατάμε **1** και [**ΜΕΤΡΗΤΑ**]
- 13) Πατάμε το πλήκτρο [**ΑΚΥΡΩΣΗ**] μέχρι να βγούμε στο αρχικό ΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS, (ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ & MIDDLEWARE) ΣΕ EXS II (DMT)

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΕFTPOS

α) Πώληση με εξόφληση εντός του καταστήματος (με το ΕFTPOS μόνιμα συνδεδεμένο):

- 1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης
- 2) Πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΕΣ]
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής, επιλέγουμε **ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προγραμματισμένες κάρτες. Επιλέγουμε **1-ΚΑΡΤΑ ΕFT** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα ΕFTPOS. Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ** . Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο ΕFTPOS.
- 8) Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, το ΕFTPOS θα επιστρέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.

-Σε περίπτωση απόρριψης της συναλλαγής ή καθυστερημένης εξόφλησης, η Φ.Τ.Μ. θα επιστρέψει στο σημείο αναμονής τρόπου εξόφλησης όπου μπορούμε να επιλέξουμε νέο τρόπο πληρωμής π.χ. [ΜΕΤΡΗΤΑ] .

- Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας, θα εμφανιστεί ερώτηση αν έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή από το ΕFTPOS. Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ] εφόσον ολοκληρώθηκε (έχει χρεωθεί η κάρτα) ή [ΑΚΥΡΩΣΗ] για να επιλέξουμε άλλο τρόπο πληρωμής.

β) Πώληση με εξόφληση εκτός του καταστήματος (φορητό ΕFTPOS):

Σημείωση: Το ΕFTPOS θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της έκδοσης απόδειξης για εξόφληση εκτός καταστήματος. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και κατά την έκδοση του δελτίου Ζ στο τέλος της ημέρας ώστε να επιστρέψει στη Φ.Τ.Μ. τις αναφορές εξόφλησης.

- 1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης
- 2) Πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΕΣ]
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής, επιλέγουμε **ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής με κάρτα. Επιλέγουμε **2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα ΕFTPOS. Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ** . Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο ΕFTPOS.
- 8) Όταν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, το ΕFTPOS θα επιστρέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS, (ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ & MIDDLEWARE) ΣΕ EXS II (DMT)

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΕFTPOS

Η λειτουργία προείσπραξης μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε εντολή στο ΕFTPOS για είσπραξη ποσού μέσω κάρτας από προκαταβολή, tax free ή εξόφληση τιμολογίου το οποίο εκδόθηκε από ERP.

1) Με την μηχανή σε κατάσταση ηρεμίας, πατάμε το πλήκτρο **[ΚΑΡΤΕΣ]**

2) Επιλέγουμε **ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα ΕFTPOS. Επιλέγουμε το ΕFTPOS στο οποίο θέλουμε να στείλουμε την συναλλαγή και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ**. Εισάγουμε το ποσό και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

Η συναλλαγή θα αποσταλεί στο ΕFTPOS και εφόσον ολοκληρωθεί, θα εκτυπωθεί ένα μη φορολογικό δελτίο που θα αναγράφει το ποσό της συναλλαγής και τα στοιχεία εξόφλησης που επέστρεψε το ΕFTPOS.