

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS, (ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ & MIDDLEWARE) ΣΕ EXS II (DMT)**

Είναι απαραίτητο:

- Η έκδοση του firmware της Φ.Τ.Μ. να είναι η **1.116 ή νεότερη**  
(η έκδοση του προγράμματος εκτυπώνεται πατώντας 999 ΜΕΡ.ΣΥΝ.)
  - Να γνωρίζουμε την IP και την πόρτα επικοινωνίας (port) του EFTPOS
  - Το EFTPOS να είναι ήδη δηλωμένο στο esend και να έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για την διασύνδεσή του με την ΑΑΔΕ
  - Η Φ.Τ.Μ. και το EFTPOS να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο Internet.
- Συνοπτικά, τα βήματα παραμετροποίησης είναι:
- Παραμετροποιούμε το EFTPOS βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
  - Δηλώνουμε στη Φ.Τ.Μ. την διεύθυνση IP και την πόρτα επικοινωνίας του EFTPOS
  - Κάνουμε ταυτοποίηση της Φ.Τ.Μ. με το EFTPOS
  - Επαναλαμβάνουμε για κάθε συσκευή EFTPOS (έως 14)
  - Προγραμματίζουμε τους τρόπους πληρωμής με κάρτα για τις προφορτωμένες και μη πληρωμές.

### **Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ EFTPOS**

- 1) Στο κεντρικό μενού της Φ.Τ.Μ. επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 2) Επιλέγουμε **EFT POS** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]  
(Εναλλακτικά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού των EFTPOS πατώντας **555 ΜΕΡ.ΣΥΝ.**)
- 3) Επιλέγουμε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ EFTPOS** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 4) Επιλέγουμε **EFT-POS** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 5) Πληκτρολογούμε τον αριθμό του **EFTPOS (1-14)** που θέλουμε να παραμετροποιήσουμε και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕΙΣΑΓΩΓΗ IP EFTPOS**  
Εισάγουμε την διεύθυνση IP του EFTPOS (π.χ. 192.168.0.7) χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται το πλήκτρο της τελείας και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΡΤΑΣ EFTPOS**  
Εισάγουμε την πόρτα του EFTPOS (π.χ. 4000) και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 8) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ**.  
Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 9) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **0.Local/1.Middleware**  
Πατάμε 0 και [ΜΕΤΡΗΤΑ] για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο (Ethernet ή Wifi) και παρακάμπτουμε τα βήματα α και β παρακάτω  
ή Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ] για σύνδεση μέσω Middleware (GPRS ή Wifi μέσω γέφυρας)

Στην περίπτωση σύνδεσης μέσω Middleware, αφού επιλέξουμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]

- α) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ACQ**. Εισάγουμε τον αριθμό του Acquirer (αναφέρεται στις οδηγίες σύνδεσης του τερματικού) και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- β) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **Terminal ID**. Εισάγουμε το TID του τερματικού και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

Θα εκτυπωθούν οι παράμετροι που προγραμματίσαμε για επιβεβαίωση.

- 10) Πατάμε μια φορά το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ]
- 11) Επιλέγουμε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 12) Επιλέγουμε από τη λίστα το EFTPOS (1-14) που επιλέξαμε στο βήμα 5 και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]  
Η Φ.Τ.Μ. θα επικοινωνήσει με το EFTPOS και τον server του esend ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.  
Στο σημείο αυτό, το EFTPOS ίσως να μας ζητήσει επιβεβαίωση. Πατάμε την αποδοχή για να προχωρήσει η διαδικασία.  
Τέλος θα μας εκτυπώσει το όνομα του EFTPOS και την σύνοψη του MasterKey που επέστρεψε ο server.

**Σημείωση:** Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα EFTPOS στο κατάστημα, η παραμετροποίηση θα πρέπει να επαναληφθεί για κάθε ένα ξεχωριστά.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS,  
(ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ & MIDDLEWARE) ΣΕ EXS II (DMT)**

**Β) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ**

Στην περίπτωση χρήσης φορητού ΕFTPOS για πληρωμές εκτός καταστήματος, θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε τουλάχιστον δύο τύπους ΠΛΗΡΩΜΩΝ, έναν για τις απευθείας πληρωμές στο κατάστημα (1-ΚΑΡΤΑ ΕFT) και έναν για τις προφορτωμένες πληρωμές για εξόφληση εκτός του καταστήματος (2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.).

1) Στο κεντρικό μενού της Φ.Τ.Μ. επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

2) Επιλέγουμε **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΗΧ.** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

3) Επιλέγουμε **ΚΑΡΤΕΣ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-6**

Πατάμε **1** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ**

Εισάγουμε την περιγραφή **ΚΑΡΤΑ ΕFT** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS**

Πατάμε **1** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί

**ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ (0-ΟΧΙ/1-ΝΑΙ/2-ΔΟΣΕΙΣ-MAILORDER-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ)**

Πατάμε **0** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** ή στην περίπτωση που επιθυμούμε η πληρωμή αυτή να διαχειρίζεται εντολές για δόσεις, mail order και εξόφληση προέγκρισης, πατάμε **2** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

8) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΑΡΤΕΣ**

Πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

9) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-6**

Πατάμε **2** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

10) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ**

Εισάγουμε την περιγραφή **ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

11) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS**

Πατάμε **1** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

12) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ**

Πατάμε **1** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

13) Πατάμε το πλήκτρο **[ΑΚΥΡΩΣΗ]** μέχρι να βγούμε στο αρχικό ΜΕΝΟΥ

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS, (ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ & MIDDLEWARE) ΣΕ EXS II (DMT)**

### **Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΕFTPOS**

#### **α) Πώληση με εξόφληση εντός του καταστήματος (με το ΕFTPOS μόνιμα συνδεδεμένο):**

- 1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης
- 2) Πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΕΣ]
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής, επιλέγουμε **ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ] ή στην περίπτωση που επιθυμούμε να στείλουμε εντολή για δόσεις, mail order, εξόφληση προέγκρισης, αντί για ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ, επιλέγουμε μια από τις επιλογές **ΔΟΣΕΙΣ , ΕΞΟΦΛ.ΠΡΟΕΓΚΡ. , MAIL ORDER.** (απαιτείται να έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση πληρωμών του βήματος Β παραπάνω)
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προγραμματισμένες κάρτες. Επιλέγουμε **1-ΚΑΡΤΑ ΕFT** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα ΕFTPOS. Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ .** Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ] (Σε περίπτωση μεικτής εξόφλησης πχ ΚΑΡΤΑ και ΜΕΤΡΗΤΑ, πρώτα πληκτρολογούμε την αξία εξόφλησης με ΚΑΡΤΑ και μετά πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]. Μετά την ολοκλήρωση της εξόφλησης, η μηχανή δεν θα ολοκληρώσει την απόδειξη και θα περιμένει τον τρόπο εξόφλησης του ποσού που υπολείπεται.)
- 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο ΕFTPOS.
- 8) Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, το ΕFTPOS θα επιστρέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.  
-Σε περίπτωση απόρριψης της συναλλαγής ή καθυστερημένης εξόφλησης, η Φ.Τ.Μ. θα επιστρέψει στο σημείο αναμονής τρόπου εξόφλησης όπου μπορούμε να επιλέξουμε νέο τρόπο πληρωμής π.χ. [ΜΕΤΡΗΤΑ] .  
- Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας, θα εμφανιστεί ερώτηση αν έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή από το ΕFTPOS. Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ] εφόσον ολοκληρώθηκε (έχει χρεωθεί η κάρτα) ή [ΑΚΥΡΩΣΗ] για να επιλέξουμε άλλο τρόπο πληρωμής.

#### **β) Πώληση με εξόφληση εκτός του καταστήματος (φορητό ΕFTPOS):**

**Σημείωση: Το ΕFTPOS θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της έκδοσης απόδειξης για εξόφληση εκτός καταστήματος. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και κατά την έκδοση του δελτίου Ζ στο τέλος της ημέρας ώστε να επιστρέψει στη Φ.Τ.Μ. τις αναφορές εξόφλησης.**

- 1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης
- 2) Πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΕΣ]
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής, επιλέγουμε **ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής με κάρτα. Επιλέγουμε **2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.** και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα ΕFTPOS. Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ .** Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
- 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο ΕFTPOS.
- 8) Όταν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, το ΕFTPOS θα επιστρέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS,  
(ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ & MIDDLEWARE) ΣΕ EXS II (DMT)**

**Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ EFTPOS**

Η λειτουργία προείσπραξης μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε εντολή στο EFTPOS για είσπραξη ποσού μέσω κάρτας από προκαταβολή, tax free ή εξόφληση τιμολογίου το οποίο εκδόθηκε από ERP.

- 1) Με την μηχανή σε κατάσταση ηρεμίας, πατάμε το πλήκτρο **[ΚΑΡΤΕΣ]**
- 2) Επιλέγουμε **ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα EFTPOS. Επιλέγουμε το EFTPOS στο οποίο θέλουμε να στείλουμε την συναλλαγή και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ**. Εισάγουμε το ποσό και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

Η συναλλαγή θα αποσταλεί στο EFTPOS και εφόσον ολοκληρωθεί, θα εκτυπωθεί ένα μη φορολογικό δελτίο που θα αναγράφει το ποσό της συναλλαγής και τα στοιχεία εξόφλησης που επέστρεψε το EFTPOS.