

## ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

|    |    |    |    |    |    |       |        |                                   |          |           |                       |                  |
|----|----|----|----|----|----|-------|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | TM. 6 | TM. 12 | ΑΚΥΡ.<br>ΑΠΟΔ.<br>ΕΝΑΝΤΙ<br>ΠΛΗΡ. | ΔΙΟΡΘΩΣΗ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | -%                    | MENU             |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | TM. 5 | TM. 11 | C<br>ESC                          | X        | ΕΙΔΟΣ     | -                     | ↑                |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TM. 4 | TM. 10 |                                   |          |           | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ             | ↓                |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TM. 3 | TM. 9  |                                   |          |           | ΜΕΤΑΦΟΡΑ<br>ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | ΚΑΡΤΑ<br>Σ/Π     |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TM. 2 | TM. 8  |                                   |          |           | ΑΝΑΦΟΡΑ<br>ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ  | ΜΕΡΙΚΟ<br>ΣΥΝΟΛΟ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TM. 1 | TM. 7  |                                   |          | 🪑         | ΤΙΜΗ                  | OK               |

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ EXS II RESTAURANT 78KEYS